

SCナビゲーター TS-100

故障かな？頻繁に通気モード表示ランプ、停止ランプが切り替わる。

お問合せや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

- 自動運転では、設定温度付近で1～2分程度切り替わることがあります。

※常に頻繁に切り替わるときは、SCナビゲーターの故障の可能性があります。工務店様にご連絡ください。

- 上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
- お問い合わせ・ご相談は、株式会社カネカソーラーサーキットのお家までお願いいたします。