

SCナビ TS-200

故障かな？通気モードの床下と小屋裏のランプが交互に点灯する。
以下をご確認ください。

01

- 外気温度センサーが破断または外れています。
工務店様までご連絡お願いいたします。

