

SCナビ TS-200

故障かな？通気モードの停止ランプが常時点灯している。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

- 自動運転で外気温度が18℃未満、または36℃以上、マニュアル運転で夏の20℃以下の時停止します。
またユニエアの場合は、外気温度が夏の24℃未満、または29℃以上の時、または暮らし設定がLの時停止します。

※故障ではありません。

