

SC-V3


故障かな？運転中に異常音や振動がする。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下2つをご確認ください。

01

- 本体のモーター付近からの異常音ではありませんか？

※SC-V3本体のモーター付近から異常音がしている場合、モーターの不具合・劣化等が考えられます。モーターの交換修理が可能ですので、工務店様にご相談ください。





※ご自身での点検が難しい場合には、工務店様にご依頼ください。

02

- ダクトが確実に取付けられていますか？防火ダンパーが付いている場合、防火ダンパーが閉まっていませんか？

※SC-V3本体からダクトが外れていないかご確認ください。防火ダンパーは継手のネジ4本をはずし、継手を取りはずすと、点検することができます。

これらの点検は、必ず壁スイッチ・ブレーカーを切ってから実施ください。



※ご自身での点検が難しい場合には、工務店様にご依頼ください。

■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家までお願いいたします。