

SV-20Z・SV-20U

故障かな？運転しない。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下の2つをご確認ください。

01

- 壁スイッチの24時間切替スイッチが「入」になっていますか？

※壁スイッチを確認後、再度運転を確認してください。

スイッチが「入」になると、ランプ(赤色)が点灯します。



壁スイッチ

02

- SV-20Z・SV-20Uのブレーカーは「入」になっていますか？

※ブレーカーを確認し、「切」になっている場合は、「入」にしてから、運転をご確認ください。



※本機種における設計上の標準使用期間は15年と定めています。

■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家 までお願いいたします。