

SCナビゲーター TS-100

故障かな？「通気モード表示部」の緑色ランプが交互に点灯する。

故障です。以下をご確認の上、工務店様にご連絡ください。

01

- 外気温度センサーが断線または外れています。

※工務店様にご連絡ください。

